

Информация по особенностям работы весов CL3000 и CL5000-D в программе CL-Works.

В программе CL-Works весы CL3000 могут обозначаться как CL5200, а весы CL5000-D – как весы CL5500 – это абсолютно равнозначные модификации.

Загрузка товаров в весы CL3000 и CL5000-D с прямыми сообщениями, длина которых превышает 300 знаков (длинные сообщения), производится по интерфейсу весов CL5000J. В связи с этим, при работе с программой CL-Works при настройке параметров связи для получения возможности загрузки товаров с длинными сообщениями необходимо вручную прописать весы CL3000 (CL5000-D) в перечне подключенных весов (меню «Конфигурация», вкладка «Обмен данными») как весы CL5000J. Для этого следует воспользоваться кнопкой «Добавить». Далее, в открывшемся окне, следует ввести IP-адрес, ввести номер порта (по умолчанию 20304), ввести имя весов (не обязательно) и выбрать модель CL5000J. Затем нажать кнопку «Add». После этого нажать кнопку «Сохранить». Передача остальных данных (форматов этикеток, настроек клавиатуры и др.) производится по собственному интерфейсу весов (для CL3000 это CL5200 или CL3000, для CL5000-D – это CL5000-D или CL5500).